



CML International S.p.A

03030 PIEDIMONTE S. GERMANO (FR)
Loc. Annunziata - Tel. +39 (0)776.402.81 r.a.
Fax +39 (0)776.404.801
<http://www.ercolina.it> www.ercolina.com
ercolina@ercolina.it



KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

MEDI BENDER MB42/MB42P/MB42T

Elektromos csőhajlítógép



EEC IRÁNYELV 89/392 →

98/37/CEE

«GÉP IRÁNYELV»

91/368

A KÖZTÁRSASÁG ELNÖKÉNEK
DEKRÉTUMA 459/1996



EEC irányelv 89/392 → 98/37/CEE – az Európai Közösség L183 számú hivatalos lapjában nyilvánosságra hozva 1989. június 29-én.

EEC irányelv 91/368 – az Európai Közösség L198 számú hivatalos lapjában nyilvánosságra hozva 1991. július 22-én.

ERCOLINA® by CML International S.p.A. ITALY

Tel. +39 0776 40281

Fax +39 0776 404801

www.ercolina.it - www.ercolina.com

e-mail: info@ercolina.it



CML International S.p.A

03030 PIEDIMONTE S. GERMANO (FR)
Loc. Annunziata – Tel. +39 (0)776.402.81 r.a.
Fax +39 (0)776.404.801
<http://www.ercolina.it> www.ercolina.com
ercolina@ercolina.it



Gratulálunk az Ercolina® Medi Bender MB42 gép megvásárlásához. Kövesse a kezelési- és karbantartási útmutató előírásait, és sok öröme lesz a gépben, amelyet hasznosan tud alkalmazni.

Útmutató: A kezelési útmutató gondos elolvasása után kérjük a kezelési útmutatót olyan biztonságos helyen őrizze meg, hogy bármikor fellapozhassa.

⚠!!FIGYELEM

A gép bármely jelen kezelési útmutatóban leirtaktól eltérő szakszerűtlen használata a garancia megszűnéséhez vezet. A C.M.L. International S.p.A. nem felel a gép szakszerűtlen használatából eredő személyi sérülésekért vagy dologi károkért.

A gép üzembe helyezése előtt kérjük, gondosan olvassa el a következő kezelési útmutatót!

A tervező nem felel a gép azon károsodásáért, amely nem eredeti szerszámok használatára vezethető vissza.



CML International S.p.A

03030 PIEDIMONTE S. GERMANO (FR)
Loc. Annunziata – Tel. +39 (0)776.402.81 r.a.
Fax +39 (0)776.404.801
<http://www.ercolina.it> www.ercolina.com
ercolina@ercolina.it



GARANCIA	4
GARANCIÁLIS FELTÉTELEK ÉS KORLÁTOZÁSOK	4
ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK	6
BEVEZETÉS	10
ÁRAMELLÁTÁS	11
A VÉSZ-KI GOMB VISSZAÁLLÍTÁSA	11
PROGRAMOZÁS	12
FUNKCIÓS BILLENTYŰK	12
KIJELZŐLÁMPA	13
PROGRAMOZÁSI FOLYAMAT	14
HAJLÍTÁSI FOLYAMAT	15
A “C” TENGELY BEÁLLÍTÁSA	16
VISSZARUGÓZÁS KORREKTÚRA	16
HAJLÍTÁSI SZÖG KORREKTÚRA	18
NYELV KIVÁLASZTÁSA	18
MB42 KAPCSOLÁSI RAJZ	19
AJÁNLÁSOK A HAJLÍTÁSHOZ	20
FILE	26

